




Application mobile ARD Access

Application de supervision de sûreté sur ANDROID et IOS

ARD Access vous accompagne sur le terrain, directement là où vous en avez besoin



Personnalisable
Paramétrage des événements d'intérêt



Gain de temps
A la mise en service et lors de la maintenance



Connexion sécurisée
Par identifiant et mot de passe



Multi-supports
Disponible sur smartphone et tablette



Contrôle mobile et levée de doute sur l'identité
Avec affichage de la photo et vérification des droits



Etat des portes en temps réel
Avec commande d'ouverture à distance



Etat des zones d'intrusion en temps réel
Avec actions de mise en/hors service



Journal des événements et des alarmes
Avec filtrage par période, famille et type





L'application pour le gestionnaire nomade


Grâce à l'application mobile ARD Access, **faites entrer ARD Access sur le terrain** : suivez les passages en **direct** devant un portique d'accès, **contrôlez** l'identité des personnes sur site, déclenchez **l'ouverture** d'une porte à **distance** pour un collaborateur ou **désactivez une zone d'intrusion** juste avant d'y entrer. L'application mobile vous permet de **gagner en efficacité** en utilisant ARD Access directement là où vous en avez besoin.

Il est possible de consulter les événements via la **supervision** et de les **filtrer par famille, type ou période**, de suivre **l'état des portes** en temps réel et d'en **déclencher l'ouverture**. L'utilisateur peut aussi consulter l'état des **zones d'intrusion** et **effectuer des mises en/mises hors service**.



Un fil de l'eau personnalisé

L'utilisateur peut **choisir** le ou les **types d'événements** qu'il souhaite suivre ou **surveiller en temps réel** : le fil de l'eau sera ainsi personnalisé et automatiquement filtré selon ses abonnements. Le **paramétrage** s'effectue directement **depuis l'application** et peut être modifié à tout moment en fonction des besoins en supervision.



Menu Supervision




Menu Portes




Contrôle mobile par lecture de badge

Le smartphone* se transforme en véritable **terminal de contrôle mobile** : **vérifiez l'identité** et les **droits d'accès** du porteur en **direct en plaçant le badge sur le téléphone ARD**. Sa photo, son nom, son numéro de badge et l'état de l'accès sont affichés et conservés dans l'historique.



Accès refusé



Accès accepté

C'est aussi l'outil idéal pour la **levée de doute**, parfait pour la sécurisation des accès chantier avec de nombreux intervenants.



Un outil de terrain

Les **mises en service** ou les opérations de **maintenance** sont également **facilitées** : plus d'aller-retours avec le poste de gestion, vous êtes sûr d'**identifier le bon équipement matériel**.

Par exemple, en constatant la disparition du défaut immédiatement après le changement d'une batterie.



Facile à installer et simple à utiliser

L'application ARD Access est disponible gratuitement sur Google Play et sur l'App Store. Pour s'y connecter, l'utilisateur utilise ses identifiants de connexion à ARD Access. L'application est multi-sites.

Caractéristiques techniques

- Compatible sur smartphone et tablette à partir d'ANDROID 9 et d'IOS 12
- Interface Français/Anglais disponible

Prérequis

- Logiciel ARD Access version 2.16 et supérieure avec hébergement sur le cloud d'ARD ou on premise, avec communications chiffrées par certificat SSL, fourni par le client et signé par une autorité de certification reconnue (HTTPS)
- Accès ARD Access via internet ou en WIFI (usage local)
- Nécessite le module ARD COM

Prérequis pour contrôle mobile par lecture de badge

- *Nécessite un smartphone ARD dédié et fonctionne avec les technologies de badge MIFARE classic et DESFIRE